

Lycée Professionnel
Claude CHAPPE
Rue des Collèges
72231 ARNAGE CEDEX
Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM :MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		PÉRIODICITÉ annuelle	Gamme N° 11 Page 1 / 2
OPÉRATIONS		MAINTENANCE NIVEAU : 3	
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M1

- Echange standard du réducteur ORTHOBLOC OT 22 du convoyeur

IMPORTANT

AVISER le responsable de la maintenance si le réducteur a fait l'objet d'un échange lors d'une intervention corrective dans l'année en cours qui précède l'intervention

- Mettre la machine en SECURITE

- Retirer le carter de protection en plastique

- Retirer la chaîne principale du réducteur :

VOIR GAMME N° 6

- Débrancher le câble d'alimentation du moteur :

- ouvrir la boîte à bornes
- relever le schéma de branchement du moteur
- desserrer le presse-étoupe et retirer le câble

- Retirer l'ensemble moto-réducteur complet (moteur + réducteur)

- Réaliser la suite de l'intervention sur établi

suite gamme N° 11 page 2/2

- BON DE CONSIGNATION

- cadenas
- pancarte

Outillage standard et hors standard à la demande

- Schéma de branchement sur document à joindre avec le rapport d'intervention

- En zone de réparation

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM :MAINELEC** **MARQUE :LEROY-SOMER** **TYPE(N°) : OT 22**

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		MAINTENANCE NIVEAU : 3	Gamme N° 11 Page 2 / 2
PÉRIODICITÉ annuelle			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M2

- Echange standard du réduc-
 -teur ORTHOBLOC OT 22 du
 convoyeur

INTERVENTION sur établi

- Désaccoupler le moteur
 du réducteur :

- dévisser et retirer les écrous de fixation
- enlever le moteur
- enlever le pignon de sortie
- retirer le carter en tôle

- ECHANGE STANDARD du réducteur OT 22

- Remonter le pignon de sortie sur le nouveau réduc-
 -teur
- Accoupler le moteur au réducteur (écrous)
- Contrôler le niveau d'huile dans le réducteur
- Faire le plein si cela est nécessaire
- Positionner le moto-
 réducteur sur le berceau du
 convoyeur
- Placer la chaine principale sur le pignon du réducteur
- Tendre la chaine (voir la
 gamme N° 6)
- Rebrancher le moteur
- Fixer les protections
- Déconsigner la machine

- Outillage standard à la
 demande

BON DE SORTIE
 MAGASIN

Huile minérale ISO VG 460

- Schéma de branchement

54

65