


1° Placez les indications de coupe sur la vue de dessus pour valider la vue de face en coupe A-A.  
 2° Réalisez une section sortie B-B passant par le perçage vue en bout sur la vue de face.

A4	ECAM	Nom:
Ech.: 1:1	ENSEMBLE	Date:
	S/ENSEMBLE	Classe:
		N° : ExSec5